



Skötselinstruktion för Casamja Skåpkåpa Eko

Casamja Skåpkåpa är konstruerad för god osuppfångningskapacitet vid låga flöden samt för mångårig enkel och problemfri användning. För att vid matlagning maximera den matosuppfångande volymen - tryck lätt upp fronthuven och dra i nederkanten ut Skåpkåpan till det yttre stoppläget. Skjut på motsvarande sätt in fronthuven genom ett lätt tryck på nederkanten.

Normal rengöring

Skåpkåpan är i princip underhållsfri. Det enda som krävs är in- och utvändig rengöring samt filterrengöring. Använd ett vanligt mildt vattenbaserat fettlösende rengöringsmedel. Torka av kåpan in- och utvändigt med en fuktig trasa.

Fettfilter

Rengör fettfiltern genom att haka ner det och diska med vanligt diskmedel eller i maskin. Rengöringsbehovet är normalt en gång per år eller vid behov för att inte hämma kåpans funktioner. Fettfiltern återmonteras i motsatt ordning. Allt ovanstående kan ske utan att fronthuven avlägsnas.

Demontering av frontlucka

Se dokument Bruksanvisning till boende för detaljer kring avhakning av skåpkåpans fronthuv.

Varning: Fronthuven med dess dekorlucka av trämaterial är tung, den kan väga 15 kg. Iaktta försiktighet!

Vid återmontage:

Skåpkåpa återmonteras i motsatt ordning.

OBS! De två svarta muttrarna måste alltid återmonteras – detta är ett säkerhetskrav.